

EverFlat™ Image Solutions Paper

General use instructions

Machine Information

Machine	Tray	Printer Setting
iGen3/iGen4 Digital Production Press	All Trays	Feed Spine Lead Edge Media Attribute — C2S Gloss Basis Weight — 210 g/m ² Detack — (-10) Transfer A&B — 150

(1) LEF = Long Edge Feed

(2) SEF = Short Edge Feed

Storage Guidelines

1. Store Xerox EverFlat™ in its original packaging until you are ready to print.
2. Place unused EverFlat™ in original box between uses.
3. Store EverFlat™ in the same temperature and humidity conditions as the printer.

Printing Guidelines

1. You may see a slight color shift when printing over the plastic hinge.
2. For best results, don't image over the "hinge."
3. Carefully fan all sheets before loading into the paper tray.
4. Do not fill the tray beyond the Fill Line
5. Registration variability 2.3mm.

Papier pour solutions d'imagerie EverFlat^{MC} Mode d'emploi général

Information sur l'appareil

Appareil	Magasin	Réglage de l'imprimante
Presse de production numérique iGen3/iGen4	Tous les magasins	Départ par le dos Attribut du support — Couché recto verso lustré Poids à la rame — 210 g/m ² Décollement — (-10) Transfert A et B — 150

(1) DGC = Départ grand côté (2) DPC = Départ petit côté

Directives d'entreposage

1. Rangez le papier EverFlat^{MC} de Xerox dans son emballage original jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer.
2. Placez le papier EverFlat^{MC} inutilisé dans sa boîte originale entre les utilisations.
3. Rangez le papier EverFlat^{MC} dans les mêmes conditions de température et d'humidité que l'imprimante.

Directives d'impression

1. Vous constaterez peut-être un léger décalage de la couleur lorsque vous imprimez par dessus la charnière en plastique.
2. Pour de meilleurs résultats, évitez d'imprimer sur la charnière.
3. Aérez soigneusement les feuilles avant de les placer dans le magasin.
4. Évitez de charger le magasin au-delà de la ligne de remplissage.
5. Variabilité de l'enregistrement 2,3 mm.